

## A. サイドフィンの補足説明

### 1. パーツの左右上下判別

サイドフィンのパーツはどれも似た形状で、左右上下が分かりづらいので、補足説明します。

右の写真で、リアバンパー内側用パーツとの位置関係から判断して下さい。



### 2. カットラインについて

サイドフィン  
パーツにはカット  
ラインがありませんが、まず、外側  
パーツをボディに  
あてがいながら  
カットし形状を  
いったん決めたら、  
内側パーツは外  
側パーツの中に  
ちょうど入り込む



ように切して下さい(写真参照)。

内側パーツが付く場所は、外側よりも高くなっていますので、下側をかなり切る必要があります。

### 3. ボディへの取り付けについて

薄手の両面テープで取り付けした後、1.7mm 径程度の小径のビス、ナットで固定することをお勧めします。

ボディとの位置関係は、先端がボディ端と合うように付けて下さい。





## B. ボディのカットライン

### 1. サスペンション部分

template.pdf の「No.1 Front suspension cut template for body」は、シール台紙等に印刷して切り出し、ノーズ先端の塗り分けラインの上側に沿って、先端から 100mm の位置に貼って下さい。

下側のカットライン位置の先端から 100mm ではありません。上側のラインです。写真をよく見て下さい。



### 2. ウイング部分


写真のように階段状にカットして下さい。塗り分けラインの先端から 26mm と 34mm の位置です。



### C. ノーズ裏パーツ

このパーツの取り付けは必須ではありません。スケールにこだわる方に。

ノーズ先端裏パーツは、ウイングを留めるネジと共締めします。位置を微調整し、ボディ先端とピッタリ合わさるようにするため、ネジ穴は長穴にすると良いでしょう。



\*\*\*\*\*

## 更新履歴

2015/02/13 初版作成

2015/02/19 タイトル変更、ボディカットライン説明追加、ノーズ裏パーツ説明追加